

NightSearcher Pulsar Max Fast Deployment - User Manual



- 1** Carry Case
Mallette de transport
Bolsa de transporte
Custodia per il trasporta
Tragetasche
开/关
オン/オフスイッチ



- 2** Charge status light
Connecteur du chargeur
Luz del conector del cargador
Luce del connettore del caricabatterie
Ladeanschlussleuchte
キャリーケース
手提箱



- 3** Recharge via AC Adaptor 100-240V or 12V/24V charger
Recharge via un chargeur 100-240V ou 12V/24V
Ricarica mediante adattatore di CA de 100-240 V o cargador de 12V/24V
Ricarica tramite adattatore AC 100-240V o caricatore 12V/24V
Laden Sie das Gerät über das Netzteil 100-240 V oder 12V/24V auf
通过交流适配器100-240V或12V / 24V充电器充电
ACアダプター100-240Vまたは12V / 24V充電器で充電



- 4** Flashing mode switch
Interrupteur marche / arrêt
Interruptor encendido / apagado
Interruttore on / off
Ein / Aus Schalter
开/关
オン/オフスイッチ

- 5** Colour mode switch
Interrupteur marche / arrêt
Interruptor encendido / apagado
Interruttore on / off
Ein / Aus Schalter
开/关
オン/オフスイッチ

Product size (mm)	380x370x65mm	NS	NSPULSARMAX8-FD/EU
Product weight	199g	Part No	



Setup:

- Remove pulsar from charging case and place on ground, a green light will appear and the pulsar will start flashing.
- Press the button **4** to change between the 6 flashing modes.
- Press the button **5** to change between the colour modes - blue/amber/red.
- Lay the remaining pulsar on the ground and they will automatically synchronise with the flashing mode of the previous pulsar.
- The buttons on any of the pulsar can be pressed to change the flashing **4**/colour **5** modes.
- When you have the pulsars set up to the chosen flashing and colour mode, place all Pulsars back into the pockets in the carry case, ensuring the magnet is face down and the cluster of 4 LEDs is face up. The Pulsar are held inside of the pocket by the magnet. Now they are ready to be charged.

Note: The pulsar lights will not turn off until they are replaced back into the case.

Battery Charging:

- Connect the charger lead into the socket **3** and connect the charger into a power supply (AC or DC), depending on the charger being used.
- The charging status light **2** on the case will illuminate: Red light = charging in process. Green light = fully charged.
- When the pulsars are charged they are ready for fast deployment.

How to reset pulsars:

- Removing all pods from the carry case.
- Switching them all OFF, pushing and holding the round button.
- Once they are all switched off, on ONE pod only push and hold the square button, a red and amber LED will flash inside the unit.



Setup:

- Retirez le pulsar du boîtier de charge et placez-le au sol, un voyant vert apparaîtra et le pulsar commencera à clignoter.
- Appuyez sur le bouton **4** pour basculer entre les 6 modes clignotants.
- Appuyez sur le bouton **5** pour basculer entre les modes de couleur - bleu / ambre / rouge.
- Posez le pulsar restant sur le sol et il se synchronisera automatiquement avec le mode clignotant du pulsar précédent.
- Les boutons de n'importe quel pulsar peuvent être enfoncés pour changer les modes clignotants **4** / couleur **5**.
- Lorsque les pulsars sont configurés sur le mode de clignotement et de couleur choisi, replacez tous les pulsars dans les poches de la mallette de transport, en vous assurant l'aimant est face vers le bas et le groupe de 4 LED est face vers le haut. Les Pulsar sont maintenus à l'intérieur de la poche par l'aimant. Maintenant, ils sont prêts à être facturés.

Remarque: Les lumières pulsar ne s'éteindront pas avant d'être replacées dans le boîtier.

Batterie en charge:

- Branchez le câble du chargeur dans la prise **3** et connectez le chargeur à une alimentation (AC ou DC), selon le chargeur utilisé.
- Le voyant d'état de charge **2** sur le boîtier s'allume: voyant rouge = chargement en cours. Voyant vert = complètement chargé.
- Lorsque les pulsars sont chargés, ils sont prêts pour un déploiement rapide. in process. Red light = fully charged.
- When the pulsars are charged they are ready for fast deployment.

Comment réinitialiser les pulsars:

- Retrait de tous les pods de la mallette de transport.
- Éteignez-les tous, en appuyant et en maintenant le bouton rond.
- Une fois qu'ils sont tous éteints, sur un seul pod, appuyez et maintenez le bouton carré, une LED rouge et orange clignotera à l'intérieur de l'unité.

- For each other pod now push and hold the square button (one unit at a time) the red and amber LED's will flash for a short time and go off, repeat this for the entire set. (the original pod will continue to flash during the process)
- Once all units have been reprogrammed, press the ROUND button on the original (first pod). The red amber LEDs will now go off, release the button and set pod to one side.
- Replace pods into carrying case, they should now operate correctly.

Warning:

Do not dispose of the battery in the domestic waste, please use the correct method of disposal. Do not modify or tamper with the battery in anyway. Do not expose the battery to moisture or liquid of any kind. Pulsars are not toys and must be kept away from children. Do not shine the warning light directly into people's eyes, as it may damage their eyesight. The operating temperature range of the battery: Charging: 0°C to 30°C / Discharging: -40°C to 60°C. Do not expose the battery to temperatures outside this range.

General:

There are no user serviceable parts in this unit. In case of any problems or questions please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.



Safe disposal of waste electrical products, batteries and bulbs:

If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

- Pour chaque autre pod maintenant, appuyez sur le bouton carré et maintenez-le enfoncé (une unité à la fois), les LED rouge et orange clignoteront pendant un court instant et s'éteindront, répétez cette opération pour l'ensemble du jeu. (le pod d'origine continuera à clignoter pendant le processus)
- Une fois que toutes les unités ont été reprogrammées, appuyez sur le bouton ROUND de l'original (premier module). Les voyants orange rouges s'éteignent maintenant, relâchez le bouton et placez le pod sur un côté.
- Remplacez les dosettes dans la mallette de transport, elles devraient maintenant fonctionner correctement.

Attention:

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, veuillez utiliser la méthode d'élimination appropriée. Ne modifiez ni ne modifiez la batterie de quelque façon que ce soit. N'exposez pas la batterie à l'humidité ou à des liquides d'aucune sorte. Les pulsars ne sont pas des jouets et doivent être tenus à l'écart des enfants. Ne dirigez pas le voyant directement dans les yeux des personnes, car cela pourrait endommager leur vue. La plage de température de fonctionnement de la batterie: Charge: 0 °C à 30 °C / Décharge: -40 °C à 60 °C. N'exposez pas la batterie à des températures en dehors de cette plage.

Général:

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de problème ou de question, veuillez contacter NightSearcher Limited ou un distributeur agréé.



Élimination sûre des déchets de produits électriques et des batteries:

Si à tout moment, vous devez vous débarrasser de ce produit ou de parties de ce produit: veuillez noter que les batteries de produits électriques usagés ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ordinaires. Recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour des conseils de recyclage. Alternativement, NightSearcher est heureux de recevoir ce produit en fin de vie et le recyclera en votre nom.



Preparar:

- Retire el pulsar de la caja de carga y colóquelo en el suelo, aparecerá una luz verde y el pulsar comenzará a parpadear.
- Presione el botón 4 para cambiar entre los 6 modos de parpadeo.
- Presione el botón 5 para cambiar entre los modos de color: azul / ámbar / rojo.
- Coloque el pulsar restante en el suelo y se sincronizarán automáticamente con el modo intermitente del pulsar anterior.
- Los botones en cualquiera de los pulsar se pueden presionar para cambiar los modos parpadeantes 4 / color 5.
- Cuando tenga los pulsares configurados en el modo de parpadeo y color elegido, vuelva a colocar todos los pulsares en los bolsillos de la funda de transporte, asegurándose de que el imán está boca abajo y el grupo de 4 LED está boca arriba. El imán mantiene el Pulsar dentro del bolsillo. Ahora están listos para ser cargados.

Nota: Las luces del pulsar no se apagarán hasta que se vuelvan a colocar en la caja.

Batería cargando:

- Conecte el cable del cargador a la toma 3 y conecte el cargador a una fuente de alimentación (CA o CC), según el cargador que se utilice.
- La luz de estado de carga 2 en la caja se iluminará: luz roja = carga en proceso. Luz verde = completamente cargada.
- Cuando los pulsares están cargados, están listos para un despliegue rápido.

Cómo restablecer los pulsares:

- Retirar todas las cápsulas del estuche de transporte.
- Apagándolos todos, manteniendo pulsado el botón redondo.
- Una vez que estén todos apagados, en UNA cápsula solo presione y mantenga presionado el botón cuadrado, un LED rojo y ámbar parpadearán dentro de la unidad.



Impostare:

- Rimuovere la pulsar dalla custodia di ricarica e posizionarla a terra, apparirà una luce verde e la pulsar inizierà a lampeggiare.
- Premere il pulsante 4 per passare tra le 6 modalità di lampeggiamento.
- Premere il pulsante 5 per cambiare tra le modalità colore: blu / ambr / rosso.
- Appoggiare la pulsar rimanente a terra e si sincronizzeranno automaticamente con la modalità lampeggiante della pulsar precedente.
- È possibile premere i pulsanti su qualsiasi pulsar per cambiare le modalità lampeggianti 4 / colore 5.
- Quando le pulsar sono impostate su nella modalità di lampeggiamento e colore prescelta, rimettere tutte le pulsar nelle tasche nella custodia, assicurandosi che il magnete è rivolto verso il basso e il gruppo di 4 LED è rivolto verso l'alto. I Pulsar sono tenuti all'interno della tasca dal magnete. Ora sono pronti per essere caricati.

Nota: le luci pulsar non si spengono fino a quando non vengono rimesse nella custodia.

Batteria in carica:

- Collegare il cavo del caricabatterie nella presa 3 e collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione (CA o CC), a seconda del caricabatterie in uso.
- La spia di stato di carica 2 sulla custodia si illumina: Luce rossa = carica in corso. Luce verde = completamente carica.
- Quando le pulsar sono cariche sono pronte per un rapido dispiegamento.

Come resettare le pulsar:

- Rimozione di tutti i pod dalla custodia per il trasporto.
- Spegnerdoli tutti, premendo e tenendo premuto il pulsante rotondo.
- Una volta che sono tutti spenti, su UN solo pod premere e tenere premuto il pulsante quadrato, un LED rosso e ambr lampeggerà all'interno dell'unità.



Installieren:

- Nehmen Sie den Pulsar aus dem Ladekoffer und stellen Sie ihn auf den Boden. Es erscheint ein grünes Licht und der Pulsar beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste 4, um zwischen den 6 Blinkmodi zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste 5, um zwischen den Farbmodi Blau / Bernstein / Rot zu wechseln.
- Legen Sie den verbleibenden Pulsar auf den Boden und dieser synchronisiert sich automatisch mit dem Blinkmodus des vorherigen Pulsars.
- Die Tasten eines beliebigen Pulsars können gedrückt werden, um die blinkenden 4/ color 5-Modi zu ändern.
- Wenn Sie die Pulsare auf den gewählten Blink- und Farbmodus eingestellt haben, stecken Sie alle Pulsare zurück in die Taschen in der Tragetasche, und achten Sie darauf, dass die Der Magnet ist verdeckt und die Gruppe von 4 LEDs zeigt nach oben. Der Pulsar wird vom Magneten in der Tasche gehalten. Jetzt können sie aufgeladen werden.

Hinweis: Die Pulsarlichter erlöschen erst, wenn sie wieder in das Gehäuse eingesetzt werden.

Batterieladung:

- Verbinden Sie das Ladekabel mit der Buchse 3 und verbinden Sie das Ladegerät mit einer Stromversorgung (Wechselstrom oder Gleichstrom), je nachdem, welches Ladegerät verwendet wird.
- Die Ladestatusanzeige 2 am Gehäuse leuchtet auf: Rote Anzeige = Ladevorgang läuft. Grünes Licht = voll aufgeladen.
- Wenn die Pulsare aufgeladen sind, können sie schnell eingesetzt werden.

So setzen Sie Pulsare zurück:

- Entfernen Sie alle Hülsen aus der Tragetasche.
- Schalten Sie alle aus, halten Sie die runde Taste gedrückt.
- Sobald alle ausgeschaltet sind, halten Sie bei EINEM Pod nur die quadratische Taste gedrückt. Im Gerät blinkt eine rote und gelbe LED.

- Para cada una de las cápsulas, ahora presione y mantenga presionado el botón cuadrado (una unidad a la vez), los LED rojo y ámbar parpadearán por un corto tiempo y se apagarán, repita esto para todo el conjunto. (la cápsula original seguirá parpadeando durante el proceso)
- Una vez que se hayan reprogramado todas las unidades, presione el botón REDONDO en el original (primer módulo). Los LED rojos ámbar ahora se apagarán, suelte el botón y coloque el módulo a un lado.
- Vuelva a colocar las cápsulas en el estuche de transporte, ahora deberían funcionar correctamente.

Advertencia:

No deseche la batería en la basura doméstica, utilice el método correcto de eliminación. No modifique ni altere la batería de ninguna manera. No exponga la batería a la humedad o líquidos de ningún tipo. Los pulsares no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de los niños. No haga brillar la luz de advertencia directamente en los ojos de las personas, ya que puede dañar su vista. El rango de temperatura de funcionamiento de la batería: Carga: 0 ° C a 30 ° C / Descarga: -40 ° C a 60 ° C. No exponga la batería a temperaturas fuera de este rango.

General:

No hay piezas reparables por el usuario en esta unidad. En caso de problemas o preguntas, comuníquese con NightSearcher Limited o con un distribuidor autorizado.



Eliminación segura de residuos de productos eléctricos y baterías

Si en algún momento necesita deshacerse de este producto o partes de este producto: tenga en cuenta que las baterías de productos eléctricos de desecho no deben desecharse con los residuos domésticos comunes. Reciclar donde existen las instalaciones. Consulte con su autoridad local para obtener consejos de reciclaje. Alternativamente, NightSearcher se complace en recibir este producto al final de su vida útil y lo reciclará en su nombre.

- Per ogni altro pod ora premi e tieni premuto il pulsante quadrato (un'unità alla volta) i LED rosso e ambr lampeggeranno per un breve periodo e si spegneranno, ripeti l'operazione per l'intero set. (il pod originale continuerà a lampeggiare durante il processo)
- Una volta che tutte le unità sono state riprogrammate, premere il pulsante ROUND sull'originale (primo pod). I LED rossi ambr ora si spengono, rilascia il pulsante e posiziona il pod da parte. - Riponi i pod nella custodia per il trasporto, ora dovrebbero funzionare correttamente.

Avvertimento:

Non gettare la batteria nei rifiuti domestici, utilizzare il metodo di smaltimento corretto. Non modificare o manomettere la batteria. Non esporre la batteria a umidità o liquidi di alcun tipo. Le pulsar non sono giocattoli e devono essere tenute alla larga dai bambini. Non accendere la luce di avvertimento direttamente negli occhi delle persone, poiché potrebbe danneggiare la vista. La gamma di temperature di funzionamento della batteria: ricarica: da 0 ° C a 30 ° C / scarica: da -40 ° C a 60 ° C. Non esporre la batteria a temperature al di fuori di questo intervallo.

Generale:

Non ci sono parti riparabili dall'utente in questa unità. In caso di problemi o domande, contattare NightSearcher Limited o un distributore autorizzato.



Smaltimento sicuro di rifiuti di prodotti elettrici e batterie

Se in qualsiasi momento è necessario smaltire questo prodotto o parti di questo prodotto: si prega di notare che le batterie dei rifiuti prodotti elettrici non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Ricicla dove esistono strutture. Rivolgersi alle autorità locali per i consigli sul riciclaggio. In alternativa, NightSearcher è felice di ricevere questo prodotto alla fine del suo ciclo di vita e lo riciclerà per tuo conto.

- Halten Sie nun für jeden anderen Pod die quadratische Taste (eine Einheit nach der anderen) gedrückt. Die roten und gelben LEDs blinken kurz und erlöschen. Wiederholen Sie dies für den gesamten Satz. (Der Original-Pod blinkt während des Vorgangs weiter.)
- Wenn alle Geräte neu programmiert wurden, drücken Sie die RUNDE Taste am Original (erster Pod). Die roten gelben LEDs erlöschen jetzt, lassen die Taste los und legen den Pod zur Seite.
- Setzen Sie die Hülsen wieder in die Tragetasche ein. Sie sollten jetzt ordnungsgemäß funktionieren.

Warnung:

Entsorgen Sie den Akku nicht über den Hausmüll, sondern entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß. Ändern oder manipulieren Sie den Akku auf keinen Fall. Setzen Sie den Akku keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aus. Pulsare sind kein Spielzeug und dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Richten Sie das Warnlicht nicht direkt auf die Augen von Personen, da dies deren Sehkraft beeinträchtigen kann. Der Betriebstemperaturbereich des Akkus: Laden: 0 ° C bis 30 ° C / Entladen: -40 ° C bis 60 ° C. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen außerhalb dieses Bereichs aus.

Allgemeines:

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an NightSearcher Limited oder einen autorisierten Händler.



Sichere Entsorgung von Elektroschrott und Batterien

Wenn Sie dieses Produkt oder Teile dieses Produkts zu irgendeinem Zeitpunkt entsorgen müssen: Bitte beachten Sie, dass Batterien für elektrische Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Empfehlungen. Alternativ nimmt NightSearcher dieses Produkt am Ende der Lebensdauer entgegen und recycelt es für Sie.