

2

Fidlock



Fixation en deux points en haut et en bas par fermeture magnétique



Fixé dans une position



En tirant sur la languette, le bouton supérieur se détache le bouton supérieur. La radio ne peut pas tomber

Caractéristiques

- Ouverture et fermeture simples et rapides garanties
- Fermeture magnétique
- Utilisable d'une seule main
- Appareil radio sécurisé après déverrouillage
- Pas de chute possible
- Plaque d'adaptation adaptée au système Molle



Fidlock