AKKUPOINT Handmonofon WH-410 zu TPH900 / Wireless / LED on/off / IP68 / CE / Channel free

3.5mm Jack hören/sprechen / ohne Geräuschunterdrückung

Artikel-Nr. 991798

1. Funktionen

A	SOS-Knopf
B	Seitliche PTT
C_1	Volumenregler + / -
C_2	Beide gleichzeitig drücken = LED on/off
D	3.5mm Jack (hören/sprechen)
E	Beweglicher Clip



2. Akustische Signalisierungseinstellung

- Schalten Sie das Radio aus und schließen Sie das Lautsprechermikrofon an den seitlichen Radioanschluss an.
- Halten Sie die PTT-Taste am Lautsprechermikrofon gedrückt und schalten Sie das Radio ein. Halten Sie die PTT-Taste gedrückt bis ein Piepton vom Lautsprecher ertönt. Es klingt einmal, zwei, drei oder vier Mal, abhängig vom tatsächlichen Signalisierungmodus.
- Wechseln Sie in einen anderen Modus, indem Sie diesen Vorgang wiederholen. Alle vier Modi werden konsequent zyklisch geschaltet.
- Der zuletzt eingestellte Signalisierungsmodus wird gespeichert.

Modus	Modusanzeige nach dem Einschalten
Ein Piep	Stumm
Zweimal Piep	Niedriger Piep Netzwerkanzeige
Dreimal Piep	Mittlerer Piep Netzwerkanzeige
Viermal Piep	Hoher Piep Netzwerkanzeige

3. Technische Daten Mikrofon

WH-410	
Mikrofontyp	Omnidirectional
Dimensionen	⌀ 6x5mm
Sensibilität	-40±3db

4. Technische Daten Lautsprecher

WH-410	
Lautsprecherdurchmesser	⌀ 36mm
Impedanz	8±15% Ohm
Output Power	Normal 1W / Maximum 1.5W
Output Level	102±3db
Frequenzgang	0Hz ~ 20KHz
Dimensionen	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Gewicht	113g
Schutzklasse	IP68

AKKUPOINT Speaker microphone WH-410 for TPH900 / Wireless / LED on/off / IP68 / CE / Channel free

3.5mm jack hearing/speaking / without noise cancelling

Product code 991798

1. Functions

A	SOS-Button
B	Side PTT
C_1	Volume Control + / -
C_2	Press both simultaneously = LED on/off
D	3.5mm Jack (hearing/speaking)
E	Rotating clip



2. Acoustic signalling settings:

- Switch off the radio and connect speaker microphone to side radio connector.
- Press and hold PTT button on speaker microphone and switch on the radio. Hold PTT button until beep sound comes from the speaker. lt sounds once, two, three or four times depending on actual signalling mode.
- Switching to another mode follows by repeating that procedure. All four modes are switched consequently in cycles.
- Last set signalling mode will be saved.

Mode	Mode indication after switching on
One beep	Silent
Two-time beep	Low beep Network lndication
Three-time beep	Middle beep Network lndication
Four-time beep	High beep Network lndication

3. Microphone Acoustics

WH-410	
Microphone Type	Omnidirectional
Dimension	⌀ 6x5mm
Sensitivity	-40±3db

4. Speaker Acoustics

WH-410	
Speaker Diameter	⌀ 36mm
Impedance	8±15% Ohm
Output Power	Normal 1W / Maximum 1.5W
Output Level	102±3db
Frequency Response	0Hz ~ 20KHz
Dimensions	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Weight	113g
Protection class	IP68

AKKUPOINT Micro haut-parleur WH-410 pour TPH900 / Wireless / LED on/off / IP68 / CE / Channel free

3.5mm jack écouter/parler / sans réduction du bruit

Numéro d'article 991798

1. Fonctions

A	Bouton SOS
B	Bouton PTT latéral
C_1	Réglage du volume + / -
C_2	Appuyer simultanément sur les deux = LED allumée/éteinte
D	Prise jack 3.5mm (écouter/parler)
E	Clip rotatif



2. Réglages de signalisation acoustiques :

- Éteignez la radio et connectez le micro haut-parleur au raccordement radio latéral.
- Appuyez sur la touche PTT du micro haut-parleur en la maintenant enfoncée et allumez la radio. Maintenez la touche PTT enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore (bip) soit émis du haut-parleur. Cela sonne une, deux, trois ou quatre fois, selon le mode réel de signalisation.
- Changez le mode en répétant cette procédure. Les quatre modes sont systématiquement commutés cycliquement.
- Le mode de signalisation réglé en dernier reste commuté.

Modes	Affichage du mode après la mise en marche
Un bip	Silencieux
Deux bips	Bip à fréquence basse Indicateur réseau
Trois bips	Bip à fréquence moyenne Indicateur réseau
Quatre bips	Bip à fréquence élevée Indicateur réseau

3. Caractéristiques acoustiques du microphone

WH-410	
Type de microphone	Omnidirectionnel
Dimensions	⌀ 6x5mm
Sensibilité	-40±3db

4. Caractéristiques acoustiques du haut-parleur

WH-410	
Diamètre du haut-parleur	⌀ 36mm
Impédance	8±15% Ohm
Puissance de sortie	Nominale : 1 W / Maximale : 1,5 W
Niveau de sortie	102±3db
Réponse en fréquence	0Hz ~ 20KHz
Dimensions	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Poids	113g
Indice de protection	IP68

AKKUPOINT Microfono altoparlante WH-410 per TPH900 / Wireless/ LED on/off / IP68 / CE / Channel free

3.5mm jack sentire/parlare / senza cancellazione del rumore

N. articolo: 991798

1. Funzioni

A	Pulsante SOS
B	Pulsante PTT laterale
C_1	Regolazione del volume + / -
C_2	Premere entrambi contemporaneamente = LED accesa/spenta
D	Presa 3.5mm jack (sentire/parlare)
E	Clip girevole



2. Impostazioni segnale acustico:

- Spegnere la radio e collegare il microfono al connettore laterale della radio.
- Tenere premuto il pulsante PTT sul microfono e accendere la radio. Tenere premuto il pulsante PTT finché non si sente un bip dall'altoparlante. Verranno emessi uno, due, tre quattro bip, a seconda dell'effettiva modalità di emissione segnale.
- È possibile passare ad un'altra modalità ripetendo tale procedura. Tutte e quattro le modalità vengono commutate in via consequenziale nei cicli.
- La modalità di emissione segnali impostata per ultima rimane memorizzata.

Modalità	Indicazione della modalità dopo l'accensione
Un bip	Silenzioso
Due bip	Indicazione rete bip basso
Tre bip	Indicazione rete bip medio
Quattro bip	Indicazione rete bip alto

3. Caratteristiche acustiche del microfono

WH-410	
Tipo di microfono	Omnidirezionale
Dimensioni	⌀ 6x5mm
Sensibilità	-40±3db

4. Caratteristiche acustiche dell'altoparlante

WH-410	
Diametro dell'altoparlante	⌀ 36mm
Impedenza	8±15% Ohm
Potenza di uscita	Nominale: 1 W / Massima: 1,5 W
Livello di uscita	102±3db
Risposta in frequenza	0Hz ~ 20KHz
Dimensioni	59.4mm (W) x 77.2mm (H) x38.7mm (D)
Peso	113g
Grado di protezione	IP68